## **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>



#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- ■このたびは東芝加湿器をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用 Use only in Japan

## もくじ

知っておいていただきたいこと	2
安全上のご注意3~	4
お願い	5
仕様	5
各部のなまえとはたらき 6~	-7
使いかた	12
タンクに水を入れる	8
加湿運転のしかた 9~	10
タイマー運転のしかた	11
切/入タイマー連動運転について	12
送風加湿運転のしかた	12
お手入れのしかた 13~	17
保管のしかた	17
故障かな?と思ったとき	18
保証とアフターサービス	19
保証書	20

# 知っておいていただきたいこと

#### 蒸気や霧は見えません

気化フィルターに風を当てて湿った空気を送り出す加 湿方式のため、スチームファン式や超音波式のように 蒸気や霧は見えません。

#### 吹き出す風が温かくないことがあります

温風気化式で運転している場合でも、水が気化すると きには熱が奪われるので、吹き出す風が温かくないこ とがあります。

#### 湿度や温度によって加湿量が変わります

雨の日など湿度が高いときや、温度が低いときは、 水が気化しにくいため加湿量が少なくなります。 (タンクの水の減り方が遅くなります)

また、湿度が低いときは加湿量が多くなります。 (タンクの水の減り方が速くなり、連続加湿時間が短く

#### きれいな空気と水で加湿します

- ■エアフィルター(抗花粉※1・ダニ※2・抗菌※3・ ウイルス抑制※4フィルター)
- フィルターに集められた花粉やダニの死がい、菌、 ウイルスのはたらきを抑制する加工を施しています。
- タンク (抗菌タンク)・ タンクキャップ(抗菌タンクキャップ) 抗菌※7加工を施し、タンク・タンクキャップの菌の 繁殖を抑制します。

#### ハイブリッド式(温風気化/気化式)


この製品は、水を含ませた気化フィルターに風を当てて加湿

する 「気化式」と温風を当 てる 「温風気化式」のハイ ブリッド式です。

加湿し始めは「温風気化式」 ですばやく加湿し、設定湿 度に達すると、自動的にヒー ターを使わない「気化式」←室内の空気 に切り換えて加湿します。

#### 部屋の湿度と加湿量

室 温 20℃、湿 度 30%、 「連続」運転時タンク満水 でKA-M70Xで約5時間 25分、KA-M50Xで約7 時間40分運転できます。



- ●気化フィルター (抗菌・防かびロータリー気化フィルター) 抗菌※5、防かび※6加工を施し、気化フィルターに付 着した菌の繁殖を抑え、ロータリー方式にすることに よって、約10年(約120カ月)使用することがで きます。(1日8時間運転の場合)
- 抗菌ガラス<sup>※8</sup> トレイ内の菌の繁殖を抑制します。

#### ピコイオン運転について

ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることによって、電極ピンの先端に集まった水を微細化させ、空気中 に放出します。除菌\*9・脱臭\*10をすると同時に、アレル物質(花粉\*11・ダニ\*12)・ウイルス\*13を抑制します。

試験機関	信州大学 繊維学部	信州大学 繊維学部	財日本紡績検査協会	大阪府	立公衆衛生研究所	(財)日本紡	績検査協会	(財)日本紡績核	査協会	財新潟県環境衛生研	邢究所	財新潟県環境衛生研究所
試験方法	ELISA、SDS PAGE による、植物花粉ア レル物質タンパクの 吸着及び変性試験		JIS L 1902に準拠	(TCID	ル ス 感 染 価 )5o) 測定によ 活化効力試験	JIS L 19	902に準拠	JIS Z 291	に準拠	JIS Z 2801 (3		浸漬法により混釈平板 培養法で菌数を計測
抗花粉・ダニ・抗菌・ウイルス抑制・ 防かびの方法	エアフィル:	ターに金属フタロシア	ニンを担持		7ィルターにウ 以抑制剤添着	気化フィ 抗菌加工	ルターに	気化フィル 防かび剤を含		タンク・タンクキャ に抗菌加工		水溶性ガラスに銀を 含有
抗花粉・ダニ・抗菌・ウイルス抑制・ 防かびを行っている対象部分の名称		エアフィ	ルター			気化フィ	ルター	気化フィルタ	7—	タンク・タンクキャ	ァップ	抗菌ガラス
試験結果(試験番号)		動 物 性 ア レ ル 物 質 タンパクを吸着・変性	を確認	抑制效	%のウイルス h果を確認 研第313, 397号)	99.9 % を確認 (10211 102119	945-1,	防かび効果 (102119	を確認 45-3)		379-	99.9 %の抗菌効果 を確認 (第 200903677- 001-MBA号)
	<b>*9</b>	* 10	*11		* 12	2 *13						
試験機関	京都薬科大学 薬剤学教室	㈱NSS	信州大学 繊維学	学部	信州大学 繊	維学部	財日本食品	分析センター			華南島	農業大学 獣医学院
試験方法	標準寒天培地表面塗抹法	6畳の試験室内でピニオンユニットを搭載し加湿器を運転させ、アモニア臭を付着させた地の臭気低減効果を検	た ピコイオンユニッ 'ン 動させ、不織布に 布 ませたスギの花粉	トを作 染み込 の作用	ピコイオンユニ動させ、不織者	ニットを作 ちに染み込 死がいの作	ウイルス浮 ピコイオン 動させ、ウ	イルス量の	にウイル コイオン 動させ、	レスを噴霧、ピ ソユニットを作	ルス浮 ンユニ ルス量	畳の変化をTCID50法な
除菌・脱臭・抗花粉・ダニ・ウイ ルス抑制の方法		水を微細化させ、空気中に放出										
除菌・脱臭・抗花粉・ダニ・ウイル ス抑制を行っている対象部分の名称	ピコイオンユニット											
試験結果(試験番号)	99.9%の除菌効果 を確認 (第80815号)	布付着臭初期KA-M7(は5ppm、KA-M50X 4.8ppmが120分後 0.9ppmに低減 (201000932-00 EZA)	は に 抑制効果を確認		抑制効果を確	100 E	制効果を確			ス抑制効果を確	ウイ) (201	特間後に99%以上の ルス抑制効果を確認 10(001)号, 0(002)号)

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明(取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します)



**益女** 上 「死亡、または重傷を負う可能性が **| 口** ある内容」を示します。



注意 「軽傷や物的損害が発生する可能性 がある内容」を示します。

#### 図記号の説明



図記号の中の絵や近くの文で、してはいけない こと(禁止)を示します。



図記号の中の絵や近くの文で、しなければなら ないこと(指示)を示します。

## ⚠警告



●異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

(火災・感電・けがの原因)

すぐに電源プラグを抜き、お買い上げ の販売店、または東芝生活家電ご相談 センターに点検・修理をご依頼ください。

#### 《異常・故障例》

- ●水漏れする
- ●本体が異常に熱かったり、こげくさ かったりする
- ●異常な音や振動がする
- ●コードを動かすと、通電したりしな かったりする



●転倒した場合は、すぐに電源プラグ を抜く

プラグを 抜く

(火災・感電・けがの原因) 本体が乾いてから使用してください。

●お手入れをするときや、持ち運ぶ ときは、電源プラグをコンセント から抜く

(感電・けがの原因)



分解禁止

●分解・修理・改造をしない

(火災・感電・けがの原因) 内部に電圧の高い部分があります。 修理はお買い上げの販売店、または東 芝生活家電ご相談センターにご相談く ださい。



禁止

●ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

(感電・けがの原因)



- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の 届く場所では使わない
- (感電・けが・やけどの原因) 特に乳幼児にはご注意ください。
- ●不安定な場所に置かない (転倒したときや、傾斜した状態で運転 した場合、水がこぼれる原因)



●電源プラグ・コードが傷んだり、 熱くなったときや、コンセントの 差し込みがゆるい場合は使わない (火災・感電・けが・ショートの原因)

電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください。

- ●電源プラグ・コードを傷付けない (火災・感電・ショートの原因)
  - ●加工しない
- ●熱器具に近づけない
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、 はさんだりしない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ね て通電したりしない
- ●コンセントや配線器具の定格を超 えて使ったり、交流 100V 以外で 使ったりしない

(火災・感電の原因)



●電源プラグの刃や刃 の取付面にほこりが 付いた場合は、乾い。 た布でふき取る



(絶縁不良による火災の原因)

## 安全上のご注意(つづき)

## ⚠警告



●トレイの中の水を捨てるときは、 タンク・トレイ・気化フィルター をはずしてから、トレイを傾けて 水を捨てる

(本体から直接水を捨てると、内部の電 気部品に水が入り、火災・感電・ショー トの原因)

15ページ 「トレイ」を参照してください。

●同じ場所で長期間使う場合は、と きどき製品下部や床を清掃する (水がこぼれたまま放置した場合、床の 腐食の原因)



禁止

●水につけたり、水をかけたりし ない

水ぬれ 禁止

(ショート・火災・感電の原因)

禁止

禁止

●お手入れをするときは、塩素系・ 酸性の洗剤は使わない

●使用中や運転停止後約10分間は、

(本体高温部によるやけどの原因)

針金などの異物を入れない

(健康に悪影響をあたえる原因)

●トレイの中の水を飲まない

(感電・異常動作してけがの原因)

●吹出口・吸気口やすき間にピン・

持ち運んだり、お手入れしたりし

(洗剤から発生する有毒ガスで健康を害 する原因)

●加湿された風が家具や壁などに 直接当たるところに置かない

●暖房機・テレビなどの電化製品の

(転倒したときなどに感電・ショートの


(しみが付いたり、変形する原因)

トに置かない

## 注意



●電源プラグを抜 くときは、電源 プラグを持って 引き抜く



(コードを引っ張ると破損し、火災・感 電の原因)



●使わないときは、電源プラグをコ ンセントから抜く

(絶縁劣化による火災・感電の原因)

プラグを 抜く

> ●持ち運ぶときは運転を止め、タンク・ トレイの水を捨ててから、ハンドル

指 示

を持って運ぶ

(水がこぼれて床をぬらす原因) 傾けたり、ゆすったりしないでください。

●タンクの水は毎日新しい水道水と入 れ換え、本体内部は定期的にお手入 れする

(お手入れをしないで使い続けると、かび や雑菌が繁殖し、悪臭の原因)

体質によっては、健康に影響があること があります。異常を感じた場合は、医師 に相談してください。



●本体・タンクを落としたり、強い衝 撃をあたえたりしない

(本体・タンクが破損し、水漏れ・感電・ ショート・発火の原因)

- ●本体内部に直接水を入れない (感電・ショートの原因)
- ●吹出口・吸気口をふさがない (変形・故障の原因)
- ●吸気グリル・エアフィルター・ピコ イオンユニットなどをはずしたまま 使わない

(感電・やけど・故障の原因)

# お願い

#### 凍結のおそれがあるときは、タンクと トレイの水を捨てる

凍結すると故障の原因になります。

#### 水道水(飲用)以外は使わない

40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・汚れた水・アル カリイオン水・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーター などを入れると、かびや雑菌が繁殖したり、変形や故障 の原因になります。

#### 直射日光の当たる場所や暖房機の近くに 置かない

- ・タンク内の空気が膨張し、水があふれることがあり ます。
- ・プラスチック部分が変形、変質することがあります。

#### 湿度の高い場所(85%以上)では使わない

- ・加湿のしすぎは、室内の結露やかびの原因になります。 ・故障の原因になります。
- 温度・湿度を正しく検知するために、 以下の場所で使用しない
- ・直射日光やエアコン・暖房機の温風が当たる場所
- ・窓際など外気の影響を受けやすい場所
- ・室内の温度が5℃~35℃でない場所

### 電磁調理器やスピーカーの近くなど、 磁気が出る機器の近くに置かない

正常に動作しないことがあります。

#### 使わないときはタンクとトレイの水を捨てる 水を入れたまま放置すると、かびや雑菌が繁殖しやすく

ハンドル・タンクとってを持って本体・タ ンクを振りまわさない

破損、割れ、水漏れなどの原因になります。

#### 定期的にお手入れする

お手入れをしないで使い続けると、本体内部に水あかな どが付着して取れにくくなります。

・かびや雑菌が繁殖することがあります。

#### ハンドルで指をはさまない

ハンドルを下げるときは、本体との間に指をはさまない ように注意してください。

#### 室内の湿度ムラをなくす

床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。 サーキュレーター・エアコンなどを使って、室内の空気 を循環させてください。

形名	KA-M70X	KA-M50X				
電源	交流 100V !	交流 100V 50-60Hz 共用				
消費電力※1	300W	170W				
加 湿 量(室温20℃/湿度30%) ※2	約700ml/h	約500ml/h				
タンク容量	約3	8.8L				
連続加湿時間(目安)(室温20℃/湿度30%) ※3	約5時間25分	約7時間40分				
適用床面積(目安) ※4	木造和室~12畳(~20m²)	木造和室~8.5畳(~14m²)				
旭州外山慎(日女)	プレハブ洋室~19畳(~32m²)	プレハブ洋室~14畳(~23m²)				
外 形 寸 法	幅約410mm×奥行約220mm×高さ約370mm					
質量	約5.	4kg				
コードの長さ	約1.4m					
付 属 品	エアフィルター(本体装着)、気化フィルター	(本体装着)、ピコイオンユニット(本体装着)				


※1、※2、※3加湿モード「連続」の場合です ※3タンク満水の場合です


●運転停止状態の消費電力は約0.5Wです。

- ※4日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています。
- ※2室温・湿度によって加湿量が変わります。
- •室温が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
- •室温が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 各部のなまえとはたらき





#### ●各スイッチの近くに点字が付いています。

スイッチ 名称	切タイマー		入タイマー	加湿切換	送風加湿	運転	ピコイオン
点字	• • • •	• • • •	• •	• • • •	•••••	•••••	• • •
読みかた	キリ	タイマ	イリ	カシツ	ソーフー	ウンテン	ピコ

# 使いかた

## タンクに水を入れる

■ タンクとってを持ってタンクをはずす



**2** タンクを逆さまにしてから、タンクキャップをはずし、水道水を入れる





### タンクキャップをしっかりしめる

- ■ゴムパッキンがタンクキャップの内側の溝に付いていることを確認してください。
  - ●水漏れがないことを確認してください。
  - ●タンクの表面に付いた水はふき取ってください。



4 タンクキャップを下にして、タンクを 本体に取り付ける

●タンクは傾かないように、タンクの凹部を本体 のツメに引っかけてください。



## お願り

- ●40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・汚れた水・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなどを入れないでください。
- ●本体内部には直接水を入れないでください。
- ●室温の低い部屋から高い部屋に加湿器を移動させたときや、温度の低い水を利用したときにタンクの表面が結露する場合があります。このような場合はふき取ってください。
- ●タンクを落としたり、衝撃を加えたりしないでください。タンクの破損、割れ、水漏れなどの原因になります。

## 湿度モニター(目安)の表示

部屋の湿度(目安)を点灯表示します。



## 湿度モニター(目安) 30 40 50 60 70

- ●湿度モニターは目安です。(40、50、60 は緑色、 30、70 は赤色で点灯します)
- ●同じ室内でも場所によって湿度が異なるため、部屋の 湿度計と差が出ることがあります。
- ●加湿運転中以外は表示されません。


8

●運転開始から約30分間は、湿度モニターが部屋の湿度と異なる場合がありますが、徐々に室内湿度に近づきます。

## 持ち運ぶときは

持ち運ぶときは運転を止め、 タンク・トレイの水を捨てて から、ハンドルを持ってゆっ くり運んでください。

●水を捨てずに持ち運ぶと、傾いたと きに水がこぼれることがあります。




## お願い

●水平な安定した場所に置いて使用してください。本体が転倒すると「ピー、ピー、ピー・ピー・」というブザーが鳴り、湿度モニターが点滅して運転が止まります。電源プラグを抜いてから、本体を起こしてください。こばれた水をふき、本体が乾いてから使用してください。

## 加湿運転のしかた

■ 電源プラグをコンセント(交流 100V)に確実に差し込む



0 おやすみ

○うるおい

○ おまかせ

続

ピコイオン

運転

# **2** 切/入 を押す

▶加湿モードランプの連続(緑色)、ピコイオンランプ(青色)が点灯し、「連続」運転を開始すると同時に、ピコイオン運転も開始します。

「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーが鳴り、給水ランプ(赤色)が点滅したときは、10ページの「エラー検知について」をご覧ください。

## 加湿モードを「連続」以外にするときは



▶選んだ加湿モードランプ(緑色)が点灯し、加湿モードが切り換わります。

#### ピコイオン運転を止めるときは

ピコイオン

## を押す

- ▶ピコイオンランプ(青色)が消灯し、ピコイオン運転を停止します。
- ●もう一度ピコイオンスイッチを押すと、ピコイオン運転が始まります。
- ●ピコイオン単独運転はできません。

運転スイッチで「切」にした後、電源プラグを抜かずに「入」 にすると、ピコイオン運転は「切」にする前の状態になります。





○ おやすみ ピコイオン

消灯

○うるおい

○ おまかせ

## 2 運転を止めるときは

週点 む

## を押して「切」にする

- ▶設定した加湿モードランプ(緑色)が消灯します。ピコイオン運転している場合は、ピコイオンランプ(青色)が消灯し、ピコイオン 運転も停止します。
- ●約60秒間送風後停止します。

## ▲ 電源プラグを抜く



## お願の

●運転停止操作後、60秒以上たって から電源プラグを抜いてください。

## タンクに水がなくなると

「ピー、ピー、…」とブザー音が5回鳴り、給水ランプ(赤色)が点灯し、自動的に運転が止まります。

#### 続けて使うとき

タンクに水を入れて本体にセットしてください。給水ランプが消灯し、 自動的に再運転します。

## お知らせ

●連続加湿時間の目安(室温20℃・湿度30%・タンク満水・「連続」 運転の場合)

KA-M70X:約5時間25分 KA-M50X:約7時間40分

## 使いかた (つづき)

## 加湿切換について

#### ●「連続し

#### 部屋の乾燥が気になる場合

▶部屋の湿度に関係なく、連続で加湿します。

#### **●**「うるおい」

### のどや肌の乾燥が気になる場合

▶ 湿度約65%で湿度コントロールします。

#### **●**「おやすみ」


#### 静かな音で運転したい場合

▶部屋の湿度に関係なく、弱風量で運転します。 (加湿量は少なくなります)

#### ●「おまかせ」

#### 快適な湿度を保ちたい場合

▶ 湿度と温度のWセンサーがお部屋を快適な湿度に保 ちます。



#### お知らせ

- ●適用床面積以内でも部屋の壁、床の材質、換気の度合、外気の乾燥の程度によっては、設定した加湿モードの湿 度に維持できない場合があります。
- ●同じ室内でも空気の流れの状態によって湿度が異なることがありますので、部屋の湿度計と本製品の湿度モニター の表示に差が出る場合があります。
- 「おまかせ」「うるおい」 運転の場合、部屋の湿度に関係なく、運転開始から3分間は強風で加湿し、その後、自 動湿度コントロールが始まります。運転開始から3分未満であっても、加湿モードを切り換えた場合は、すぐに 自動コントロールを行います。
- ●「おまかせ」「うるおい」運転では、風量も強・中・弱の3段の自動調節を行います。
- ●給水ランプが点灯、または点滅しているときは、運転スイッチ以外の操作は受け付けません。 給水ランプが点灯しているときは、タンクに水を入れてから操作してください。給水ランプが点滅しているときは、 ピコイオンカバーを確実に取り付けてから操作してください。
- ●運転スイッチで「切」にした後、電源プラグを抜かずに「入」にすると、メモリー機能によって、「切」にする前 の加湿モードで運転します。(ただし、切/入タイマー、送風加湿運転は記憶されません)
- ●運転中に停電した後や、電源プラグを差し直した後に運転スイッチで「入」にした場合、加湿モードは「連続」 運転になります。

## エラー検知について 以下のようなときは、運転できません。(運転中は運転を停止します)

### 「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーが鳴り、給水ランプが点滅しているとき

●ピコイオンカバーが確実に取り付けられていません。ピコイオンカバーを 確実に取り付けてください。



## タイマー運転のしかた

## 切タイマー運転

設定した時間を運転した後、自動的に運転を停止します。

#### 運転中に 切タイマ-

**〜を押し、切タイマー時間を設定する** 

#### (1時間、2時間、4時間の設定ができます)

- ▶押すたびに切タイマーランプ(緑色)が右図の順序で点灯します。
- ▶時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、残りの運 転時間の目安を表示します。
- ●切タイマースイッチを押して切タイマーランプを消灯させるか、 運転を止めると切タイマーは解除されます。
- ●切タイマーを設定後、入タイマーを設定できます。

## 0 4 02 0 1 (問訊) 切タイマ-**(D)** ► 消灯 (解除)

## 入タイマー運転

●電源プラグをコンセントに差し込んでおきます。

設定した時間が経過すると、自動的に「おまかせ」運転を開始します。 (設定したときにピコイオン運転していた場合は、ピコイオン運転も開始します)

#### 運転停止中か、切タイマー設定中に 入タイマ-



| を押し、入タイマー時間を設定する

#### (2時間、4時間、8時間の設定ができます)

- ▶押すたびに入タイマーランプ(オレンジ色)が右図の順序で点 灯します。
- ▶時間の経過とともに入タイマーランプが切り換わり、運転開始 までの時間の目安を表示します。
- ●入タイマーランプを消灯させるか、運転スイッチを押すと、入 タイマーは解除されます。

## 0 8 0 4 0 2 (問問) 入タイマ-(A) ► 消灯 (解除)

### - 4時間オートパワーオフ機能 ―

入タイマーで運転を開始してから4時間後、運転が止まります。

- ●入タイマーで運転を開始すると、切タイマーランプの4時間が点灯します。時間の経過とともに切り タイマーランプが切り換わり、残りの運転時間の目安を表示します。
- ●4時間オートパワーオフ機能を解除したいときは、切タイマースイッチを押して切タイマーランプ を消灯させるか、加湿切換スイッチ、または送風加湿スイッチを押してください。運転スイッチを 押して運転を停止したときも解除されます。

### お願い


- ●切/入タイマー時間を変えたいときは、切/入タイマースイッチを押してお好みの時間に設定してください。新し く設定した時間からタイマーが作動します。
- ●給水ランプが点灯しているときは、タイマーを設定できません。タンクに水を入れてから設定してください。
- ●切タイマー運転をする前に、タンクの水量を確認してください。水量が少ないとタイマーが切れる前に水がなくなり、 運転が止まり給水ランプが点灯します。この場合、運転停止中でもタイマーは継続して作動しています。タンク に水を入れて本体にセットすると、加湿運転を再開し、切タイマー設定時間が経過すると自動で運転が止まります。


## 使いかた (つづき)

## 切/入タイマー連動運転について

運転中、切タイマーを設定後、入タイマーを設定できます。

例:切タイマーを2時間、入タイマーを4時間に設定した 例:切タイマーを2時間設定し、1時間後に入タイマーを 場合 4時間に設定した場合





#### お知らせ

- ●切タイマー設定後、時間がたってから入タイマーを設定した場合でも、切タイマーで運転が停止した時間から、 設定した入タイマー時間のカウントが始まります。
- ●切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。
- ●運転停止中に入タイマーを設定した後は、切タイマーは設定できません。

## 送風加湿運転のしかた

送風加湿運転は、ヒーターを使った「温風気化式」による加湿をせず、気化フィルターに風を当てて加 湿する「気化式」の運転だけになります。電気代を抑えて加湿したい場合に使います。

運転中に







形名	KA-N	170X	KA-N	150X
運転	送風加湿運転	「連続」運転	送風加湿運転	「連続」運転
消費電力(W)	24	300	20	170
加湿量 (ml/h)	約450	約700	約350	約500

※室温20℃、湿度30%時

- ▶加湿モードランプが消灯、送風加湿ランプが点灯します。
- ●強・中・弱の3段の風量を自動調節し、湿度が約55%以上になると弱風量で運転します。
- ●送風加湿運転中に、送風加湿スイッチ、または加湿切換スイッチを押すと、送風加湿運転をする前の加湿モードで運
- ●運転停止後、電源プラグを抜かずに「入」にすると、送風加湿運転をする前の加湿モードで運転します。

# お手入れのしかた

## ⚠警告



●お手入れをするときや | 持ち運ぶときは、電源 プラグをコンセントか ら抜く

プラグを 抜く

(感電・けがの原因)



●ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない (感電・けがの原因)

ぬれ手 禁止

禁止

●使用中や運転停止後約 | 10分間は、持ち運ん だり、お手入れしたり しない

(本体高温部によるやけど




お手入れをするときは、 塩素系・酸性の洗剤は 使わない

禁止


(洗剤から発生する有毒ガ スで健康を害する原因)

- ●使い続けるうちに、トレイ内部や、気化フィルター、ピコイオンユニット表面に白、または茶色の水あかが付着します。 お手入れをしないで使い続けると、水あかが固まって取れにくくなり、加湿量が低下します。
- ●お手入れのしかたに従ってお手入れをし、いつも清潔にお使いください。

1.電源プラグを抜く 2.本体内の部品を取り出す



説明に従って各部のお手入 れをする




### お願い

- ●中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。
- ●ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・クレンザーなどは使用しないでください。変質・変色する ことがあります。
- ●化学ぞうきんを使う場合は、その注意書に従ってください。

## 本体(汚れたら)

- 1.水に浸してかたく絞ったやわらかい布で、汚れをふき取る
- 2. 乾いた布で水分をふき取る
- ●汚れがひどいとき
  - ①中性洗剤溶液に浸した布を絞って汚れをふき取る
  - ②洗剤が残らないよう、水で絞った布で十分にふき取る



## タンク内(給水するたび)

- 1.タンクに残っている水を捨てる
- 2.タンクに少量の水を入れ、タンクキャップをしめて、 よく振り洗いする
- 3. タンクの水を捨てる
  - ●2~3回繰り返してください。
  - ●汚れが落ちにくい場合は、タンクの中をスポンジで洗って ください。




## お手入れのしかた(つづき)

## エアフィルター (1週間に1回程度)

## 吸気グリルをはずし、エアフィルター を取り出す

●吸気口とヒーターケースのほこりを掃除機で吸い 取ります。



エアフィルターのほこりを取る


●かるくたたいてほこり を取ります。



## お願い

●エアフィルターの効果が弱まるため、水洗い しないでください。

### エアフィルターを吸気グリルに取り付 **し** ける



## 吸気グリルを本体に取り付ける



① 凸部 (3カ所)を 穴に差し込む

## ピコイオンユニット (2週間に1回程度)

- ●使い続けるうちに、ピコイオンユニットに白、または茶色の水あかが付着します。お手入れをしないで使い続ける と、水あかが固まって取れにくくなり、ピコイオンユニットの性能が低下します。
- ●水質によっては、水あかが付きやすい場合があります。このような場合は、早めにお手入れしてください。

## ピコイオンカバーをはずし、本体から ピコイオンユニットをはずす


●ピコイオンユニットは、つまみをつかんで真横 に引き出してください。



つけ置き洗いをし、水で洗い流す




◆ かわらかい布で水分をふき取り、十分 ・ に乾燥させる




## ピコイオンユニットを本体に取り付ける

●ピコイオンユニットの電極ピンを、本体の凹部 に合わせ、押し込んでください。



ピコイオンカバーを取り付ける

①ツメ(2カ所)を本体の凸部に合わせる ②ピコイオンカバーを押してはめ込む



## お願い

- 熱湯で洗わないでください。(変形の原因)
- 洗剤は使用しないでください。(変形・変色・割れの原因)
- ブラシやとがったものでこすらないでください。(故障の原因)
- 保管するときは、水分をふき取り、十分に乾燥させてくだ さい。(かびの原因)


#### 汚れが取れにくいときは16ページを参照してクエン酸洗浄を行ってください。

## トレイ (2週間に1回程度)

タンク・トレイ・気化フィルターをはずす

①タンクをはずす

②トレイをはずす(タンクを先にはずしてからトレイをはずし てください。タンクをはずさないと、トレイははずせません) ③気化フィルターをはずす(気化フィルターから水がたれてく るので、注意してください)




トレイの中の水を捨てる ●図のように傾けて排水してください。



する

●角やローラーは歯ブラシで汚れを落とします。




抗菌ガラス※を水洗いし、トレイにセッ

●ゴミなどを洗い流してから、「上面」の文字を上 にしてセットしてください。



- トレイに気化フィルターを取り付ける
  - ●気化フィルターの溝(両端)に、トレイのローラー (2カ所) とフィルターガイドのローラー(1カ所) を合わせてセットしてください。
  - ●気化フィルターの向きに注意してください。



▶ 本体内側の汚れをふき取る

13ページ「本体(汚れたら)」を参照してください。

本体にトレイを取り付ける

- ●取り付けが不完全な場合、給水ランプが点灯し
- ●気化フィルターの向きが合っていないと、トレ イを本体に確実に取り付けられません。

↑ トレイをセットした後、タンクを取り付 ( ) ける

●8ページ「タンクに水を入れる」を参照してくだ

※試験機関………」

劇新潟県環境衛生研究所

試験方法………浸漬法により混釈平板培養法で菌数を計測

抗菌の方法……水溶性ガラスに銀を含有

抗菌を行っている対象部分の名称……抗菌ガラス

試験結果· ・99.9%の抗菌効果を確認 (試験番号) (第200903677-001-MBA号)

## お手入れのしかた(つづき)

## 気化フィルター (3ヵ月に1回程度)

- ●気化フィルターは、すべての菌やかびの繁殖を抑制するものではありません。
- ●汚れが付くと抗菌・防かび効果が弱まります。抗菌・防かび効果が長持ちするように3カ月に1回程度のお手入れ をおすすめします。
- ●使い続けるうちに、トレイ内部や、気化フィルター表面に白、または茶色の水あかが付着します。お手入れをしな いで使い続けると、水あかが固まって取れにくくなり、加湿量が低下します。
- ●水質によっては、水あかが付きやすい場合があります。このような場合は早めにお手入れしてください。
- ●気化フィルターから色が落ちる場合がありますが、異常ではありません。

#### 気化フィルターをはずす


● 15ページ「トレイ」を参照してください。

## フィルターカバーとフィルターケースをはずす

フィルターケースのツメ(8カ所)を順番に外側に 押して、フィルターカバーをはずす

■ ①フィルターカバーを下図のように上に引っ張りながら、 ②フィルターケースから気化フィルター(3枚)を取 り出す





## 水、またはぬるま湯で押し洗いする

・フィルターケースとフィルターカバーは、水洗いしてください。



## においが取れにくいとき

- 水、またはぬるま湯(約40℃)に台所 用合成洗剤(粉末)を溶かして、つけ 置き洗いする
  - ●台所用合成洗剤(粉末)使用量:洗剤容器の表 示に従ってください。
  - ●つけ置き時間:約1時間

## 汚れが取れにくいとき

- ぬるま湯(約40℃)にクエン酸を溶か して、つけ置き洗いする
  - クエン酸使用量: 1L あたり約 10g (小さじ2杯) (濃度が高いと破損の原因になります)
  - ●つけ置き時間:約1時間 (お湯の温度は徐々に下がりますが、お湯は加え ないでください)

## 🦳 きれいな水ですすぎ洗いする


▲ ●水を入れ換えて、においがなくなるまで2~3回繰り返します。 すすぎを十分にしないと、洗剤やクエン酸のにおいが発生したり、故障の原因になっ たりします。

### お願い


- ●気化フィルターを強く引っ張ったり、絞ったりしないでください。
- ●クエン酸を使う場合は、換気扇に近いところで、換気をしながら行ってください。
- ●クエン酸が入手できない場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。 (部品名:ポット洗浄クエン酸/部品コード:32389024)
- ●クエン酸は、食品添加物のため食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところに保管してください。

## ■ 水分をふき取り、フィルターケースに気化フィルター(3枚)を入れて、フィルターカバー ■ を取り付ける

①フィルターカバーを取り付けるときにはさまらない ②フィルターカバーの穴(8カ所)を、フィルターケー ように、気化フィルターの端を押し込む スのツメ(8カ所)に合わせて押し込む



●気化フィルターに表裏はありません。また、3枚と も同じものです。



## トレイにセットし、本体に取り付ける

## 気化フィルター(交換時期)

気化フィルターは消耗部品です。約10年(約120カ月)を目安に交換してください。(1日8時間運転の場合) ※使用状況によっては、寿命が早まることがあります。定期的なお手入れが必要です。

#### 次のような場合には、目安に関係なく交換し てください。

- お手入れしても、においや水あかが取れない。
- ●お手入れしても、運転時にタンクの水の減りが少 ない。
- ●気化フィルターの傷みや形くずれがひどい。

### お願い

- ●交換方法は、15、16ページ、または交換用の気 化フィルター取扱説明書を参照ください。
- ●気化フィルターを廃棄する場合は、お住まいの地域 のごみ分別方法に従ってください。
- ・気化フィルターの材質:ポリエステル

## **消耗部品(お買い上げの販売店でお買い求めください)**

お手入れをしても汚れが落ちなくなったり、破損したりした場合は交換してください。

形 名	東芝加湿器用気化フィルター		エアフィルター (東芝テクノネットワーク (株) 扱い部品)
KA-M70X	KAF-13 (3枚組)	並ロコ じ	46442655
KA-M50X	NAC-13 (3枚組)	部品コード	40442000

●約10年(約120カ月)(地域の水質により極端に変化します)を目安に交換してください。

# 保管のしかた

お手入れの後、本体の 水をふき取り、日かげ で乾かす

■ 気化フィルター・ピコイ ▲ オンユニットの水をよく きり、日かげで乾かす

メモ 湿ったまま保管すると かびの原因になります。

◆ 包装箱に入れるか、ポリ → 袋をかぶせ、湿気の少 ない場所で保管する

# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

こんなとき	原	参照ページ
蒸気(霧)が出ない・見えない	この製品は気化フィルターに風を当てて湿った空気を送りだす方式のため、蒸気 や霧は見えません。	2
ジージーと音がする	気化フィルターを回転させるときの音で、異常ではありません。	_
ときどきピチャピチャと音が する	気化フィルターが回転し、水が落ちる音です。異常ではありません。	_
ときどきポコポコと音がする	タンクの水がトレイにたまるときの音です。異常ではありません。	_
トレイの水に色が付く	トレイの水がオレンジ色になる場合があります。これは気化フィルターの添加剤 によるもので、異常ではありません。	_

こんなとき	調べるところ	処置のしかた	参照ページ
	電源プラグがコンセントからはずれて いませんか。	電源プラグをコンセントにしっかりと 差し込んでください。	9
運転しない	給水ランプが点灯していませんか。 (タンクに水が入っていますか)	タンクに水を入れてください。	8
	給水ランプが点滅していませんか。	ピコイオンカバーが確実に取り付けられていることを確認してください。	10
運転スイッチを「切」にした のにすぐ止まらない	_	運転スイッチで「切」にしても送風ファンはしばらく回ります。 約60秒間送風後、自動的に停止します。	9
加湿モードランプの「うるおい」か「おまかせ」または、 送風加湿ランプが点灯しているのに加湿が弱い(風が弱い)	_	部屋の湿度が、設定した加湿モードの 湿度より高いため、弱風運転をしてい ます。さらに加湿したい場合は「連続」 運転を選択してください。	10 12
<b>②の(C川川ボル:3対() (活い:3対()</b>	おやすみ運転をしていませんか。	おやすみ運転の場合、送風ファンの回転を抑えるため、風の出が少なくなります。	9
風の出が少ない	エアフィルターがほこりで目詰まりし ていませんか。	エアフィルターのお手入れをしてくだ さい。	14
	気化フィルターに水あかやごみが付い ていませんか。	気化フィルターのお手入れをしてください。	16 17
加湿切換ができない 切タイマー運転ができない	給水ランプが点灯していませんか。 (タンクに水が入っていますか)	タンクに水を入れ、給水ランプが消えてから設定してください。	8~12
	トレイが確実に本体に入っていますか。	トレイを確実に本体に入れてください。	15
タンクに水があるのに給水	本体が傾いていませんか。	本体を水平な場所に置いてください。	8
ランプが点灯する 	トレイに直接水を入れたり、タンクや トレイに水を入れたまま持ち運んだり していませんか。	タンクをはずしてトレイの中の水を捨て、 再度タンクをセットしてください。	8 15
湿度が上がらない	部屋が広すぎませんか。	適用床面積の範囲でお使いください。	5
130 Z (1 Z (	窓や戸を開けていませんか。	窓や戸を閉めてお使いください。	
においが出る	気化フィルター・エアフィルター・ トレイが汚れていませんか。(部屋やタ バコのにおいが気化フィルターに付着 して、においが出ることがあります)	気化フィルター・エアフィルター・ト レイのお手入れをしてください。	14~17
湿度モニターの表示が部屋の 湿度計の表示と違う	_	同じ部屋でも空気の流れや、温度差な どによって湿度が異なることがあります。 湿度モニターは目安としてお使いくだ さい。	8
タンクの表面が結露する	_	コップに冷たい水を入れると表面が結露するのと同じ現象です。結露した場合は布などでふき取ってください。	8
気化フィルターが トレイにセットしにくい	気化フィルターの取り付け方向が間違っ ていませんか。	気化フィルターの向きを合わせて、トレイとフィルターガイドのローラーに合わせてセットしてください。	15
本体にトレイを入れるときや 引き出すときに水がこぼれる	トレイに気化フィルターが取り付けら れていますか。	トレイに気化フィルターを取り付けて ください。	15

上記に従って調べて原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ※樹脂部品は数年間使用すると、傷むことがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービスの対象をださい

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

**200** 0120-1048-76

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

### 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記 載されております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店か ら受け取っていただき、内容をよくお読 みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、エアフィルター、気化フィルター は消耗品ですので、保証期間内でも「有 料修理」とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- ●加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要 な部品です。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場 合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

- ●18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転スイッチを押して運転を停止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ■保証期間中は ......

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ■修理料金のしくみ .....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 | 部品代 | 修理に使用した部品代金です。

便利	お買い上げ日		年	月	日
	お買い上げ店名	電話	(	)	

#### ■保証期間が過ぎているときは .....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店 にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希 望によって有料で修理させていただきます。

### 長年ご使用の 加湿器の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により 部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状は ありませんか。 電源プラグやコ

ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

- 水漏れする。
  - 本体が異常に熱かったり、こげくさかっ たりする。
  - 異常な音や振動がする。
  - コードを動かすと通電したり、しなかっ たりする。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

### 東芝加湿器保証書

#### 持込修理

形	名	KA-M70X、	KA-M50X
<b>★</b> お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒 □□□-□□	
	電話	市外	市内番号
保証	本	1年	★お買い上げ日
期間	体	1 4	
★ご販売店	住	所·店名	電話

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1 電話(0256)53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。

- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- (二) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト)消耗部品の交換。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3.修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修	理年月	日	修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月			

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその 後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒 959-1393 新潟県加茂市大字後須田 2570-1